

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POScenter POS 90ES

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности	3
2. Комплектация	4
3. Технические характеристики моноблока POScenter POS 90ES	5
4. Изображение POS 90ES с монитором покупателя	6
5. Внешний вид	7
6. Как установить монитор покупателя	8
7. Как быстро заменить SSD / HDD	9
8. VESA-крепление (Отверстия 75x75мм)	10
9. Размеры моноблока	11

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива по низковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт
Моноблок POScenter POS 90ES	✓	✓	✓	✓

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКА POScenter POS 90ES

Процессор	Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz
Память (RAM)	Тип памяти LPDDR4 - встроенный, объем 4 Гб, 2133 MHz; 4096 Mbit/second; 1.2 V
SSD/HDD	1*mSATA 64Гб (опционально 128 Гб /опционально HDD 500 Гб)
Замена SSD	Замена накопителя SSD/HDD без разбора корпуса
Дисплей фронтальный (LCD)	15" LED 1024*768, абсолютно плоский, без канта
	P-CAP емкостной
Сеть LAN	1 шт.
RS-232C	2 шт. (DSUB-9P) COM * 2 шт.: COM #1 - 0V, COM #2 можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
2-й монитор PWR порт	1 шт.
Монитор второй LCD	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)
USB	6 шт. (4 шт. - 2 шт. вынесены сбоку корпуса)
Аудио	2 шт. (1x Line out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	mini-PCIe
Кулер/вентилятор	Безвентиляторный
Блок питания	60 Ватт
	Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A
Угол наклона головы	0° ~ 90°
Габариты (Ш*В*Г), мм	Без коробки: 350*295*195
	Коробка 420*385*275 Мастербокс 600*450*400 (2 шт. в 1)
Вес, кг	Без коробки: 7,5
	С коробкой: 9
	Мастербокс: 16
Поддерживаемые операционные системы	Windows Iot Entry 10, Windows 7
Считыватель магнитных карт	MSR123 (входит в базовую поставку)
Монитор покупателя	12.1", 15" (второй монитор не входит в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75
Рабочая температура	От 0 до +60
Температура хранения	От -20 до +75
Основной материал	Металлический стенд (нога), полностью в металлическом корпусе

**Изображение моноблока POS 90ES с мониторами
покупателя**

POS 90ES 15" + 15":



POS 90ES 15" + 12":



ВНЕШНИЙ ВИД



Металлический корпус



Кнопка включения

Интерфейсы



USB-разъемы

КАК УСТАНОВИТЬ МОНИТОР ПОКУПАТЕЛЯ?

1) Вкрутите 4 винта в 4 отверстия
(Напоминаем: винт не должен прилегать
слишком плотно, у него есть шляпка,
за которую цепляется монитор)



2) Зафиксируйте кронштейн 15"
или 12" мониторов
покупателей винтами



3) Завершено.



Как быстро заменить SSD / HDD

Откручиваем винт



Снимаем крышку



Совершаем замену



VESA-крепление (отверстия 75x75мм)

1. Откручиваем
стенд от моноблока



2. Затем отвинчиваем
кронштейн



4 отверстия для установки VESA-крепление (75x75мм)



Размеры моноблока

