


Список запасных частей для сенсорного моноблока POScenter POS200



Код производителя	Код в 1С	Описание
ТН01	736022	Твердотельный накопитель SSD MSATA 64GB для POScenter POS200



TM01

736023

Модуль оперативной памяти для POScenter POS200
Kingston 4GB 1R*8 PC3L





TXJ1900

736024

Материнская плата для POScenter POS200
ITX-M56_D912L J1900 Quad core 2.0GHz



TP01	736025	Плата выносных USB-разъемов для POScenter POS200
		
TP02	736026	Плата кнопки включения для POScenter POS200
		
TP-03	736042	Контроллер сенсорной панели для POScenter POS200



TP03

736030

LCD-панель для для POScenter POS200



TP04

736031

Сенсорная панель для POScenter POS200



TWP03

736027

Считыватель магнитных карт USB MSR для POScenter POS200



TWP04

736032

Блок питания для POScenter POS200 100-240V, 50/60Hz, 1,7A, 12V-5A 60W



TWP05

736033

Кабель питания для POScenter POS200

1,5



TX-01

736034

COM кабель для POScenter POS200



TX-02

736035

USB кабель для POScenter POS200



TX-03

736036

LCD LVDS кабель для POScenter POS200



TX-04

736037

Кабель сенсорной панели для POScenter POS200



TX-05

736038

Кабель кнопки включения для POScenter POS200



TX-06

736039

Кабель LCD- материнская плата для POScenter POS200




TWP-06

736040

Болты интерфейсной крышки для POScenter POS200



TWP-07	736041	Металлическая крышк для POScenter POS200
		
TWP01	736028	Корпусная панель задняя для POScenter POS200
		
TWP02	736029	Металлический стенд (нога) для POScenter POS200

