


Poscenter 2D BT

2D ручной, беспроводной сканер штрих-кода



**БЕСПРОВОДНОЙ
сканер штрих-кода**



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.poscenter.ru

Техническая поддержка: +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817, support@poscenter.pro

1. Подключить интерфейсный кабель к сканеру.
2. Подключить интерфейсный кабель к USB разъему ПК.
3. Вернуться к заводским настройкам (при необходимости):

Вернуться к заводским настройкам



4. Включить возможность чтения инверсных штрих-кодов:

Включить возможность чтения инверсных штрих-кодов



Техническая поддержка: +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817, support@poscenter.pro